お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの 販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。 名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

		は場合がありよりのところがくだ		
北海道地区	たロー所所所所 窓少を乗業業業 も続ひ業業業業 相にの発見 りは、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は	札線市白石区平和地 167日南1-19 札線市白石区米銀2228-49 医館市西语模切21-2-2 市場では東京工日22-5 市場では東京工日30-1 銀路市中間銀行2-5 北見市美芳町9-1-30	〒003 〒003 〒041 〒078 〒080 〒085 〒090	TEL (011)864-0440(代義) TEL (011)864-6631 TEL (011)871-1000(代表) TEL (0138)48-6070(代表) TEL (016037-233)代表) TEL (0156)37-233)代表) TEL (0156)35-7518(代表) TEL (0157)26-2103(代表)
東北地区	青森 生 マンマー 店 一 音	商政市古如大博55-1 育政市古郎大博55-1 秋田市泉金の町2-2 八戸市売市字売市55 弘前市由闽1-2-)	〒030 〒030 〒010 〒031 〒036	TEL(0177)42-8255(代表) TEL(0177)43-2971(代表) TEL(0188)64-5671(代表) TEL(0188)24-5289(代表) TEL(0178)24-3910(代表)
	店一所所所所所所 タタ 文セン業業業 ・ サ山形岡か沢内 サ山形岡か沢内 中山形岡か沢内	(4)会市宮城野区 日ノ出町 1-7-32 神治市宮城野区 日ノ出町 1-7-31 総山市亀田 1-51-9 総山市南田 1-51-9 総田市門と 1-42 いわさ市の場で 1-42-1 海田市部の 1-83-1 湯田市郡日 1-83-1	〒983 〒983 〒963 〒990 〒920 〒970-11 〒023 〒998-01	TEL (022)235—3181 (代表) TEL (022)783—1791 (代表) TEL (024)38—2240 (代表) TEL (01962—4791 (代表) TEL (01962—4791 (代表) TEL (0197)25—4835 (代表) TEL (0234)31—0571 (代表)
関東地区	恵の 東京・ 大学の 大学の 大学の 大学の 大学の 大学の 大学の 大学の	北区製品8-4-8 北区製品9-4-8 北戸市見川図月31-926 千葉市花見川区南域本郷4-7-2 大宮市古野町	〒114 〒114 〒310 〒262 〒330 〒305	TEL(03)3927-115[代表) TEL(03)3911-113[代表) TEL(029)241-2172(代表) TEL(043)274-1121(代表) TEL(048)651-1231(代表) TEL(0298)56-5585(代表)
	横浜サービスセンター 横浜サービスセンター で 第 の	機浜市戸塚区原電町1137-7 検浜市戸塚区原電町1137-7 立川市塚区原電町156-13 中巨度都電王町名取370-1 山中ビル1F	〒245 〒245 〒190 〒400-01	TEL(045)852—4008(代表) TEL(045)852—4802(代表) TEL(042)531—6771(代表) TEL(0552)79—5121(代表)
	高崎サービスセンター 高崎サービスセンター 宇宙 部 営 業 所 太 田 営 業 所	高岭市間屋町西1-3-22 高崎市間屋町西1-3-22 宇超島市県瀬町2313 太田市高林東虹2375	〒370 〒370 〒321 〒373	TEL(0273)61-4806(代表) TEL(0273)63-8955(代表) TEL(028)632-5108(代表) TEL(0276)38-6571(代表)
信越·北陸地区	店一所一所所所所 店一所一所所所所 京三新 深 野 都 一	三条市邮购3-2-15 三条中集新R2-39 新潟市江南1-6-4 新潟市江河180-1 長野市大豆岛5312 杭井市上百0 松本市世科82-4-2 上田市個分1-3-26 東高ビル1F	〒955 〒955 〒950 〒950 〒381 〒344 〒399 〒386	TEL (0256)32 — 2121(代表) TEL (0256)32 — 2129(代表) TEL (025)266—9131(代表) TEL (025)266—9131(代表) TEL (025)221—5111(代表) TEL (025)73—7511(代表) TEL (025)73—7511(代表) TEL (026)26—0051(代表)
	金沢サービスセンター店金沢サービス 生ンター 営業 業 所	金沢市古府1-203 金沢市古府1-203 金山市田中町2-3-15 福井市和田東1-607	〒920-03 〒920-03 〒930 〒918	TEL(076)240-0567(代表) TEL(076)240-8055(代表) TEL(0764)44-0567(代表) TEL(0776)23-0567(代表)
東海地区	との を を を を を を を を を を を を を	名古盧市港区入場1-1903 名古西市港区入場1-1901 静岡市高松2-15-30 岐阜市階前3-2-17 連市高茶包加達可量/上2942-1 浜松市小地町2584-4 沼津市西條格988-1 岡崎市大平町沢添49	〒455 〒455 〒422 〒500 〒514 〒435 〒410-03 〒444	TEL(052)383 — 3330(代表) TEL(052)384 — 5670(代表) TEL(054)238-0005(代表) TEL(058)247 — 3661(代表) TEL(058)234 — 6471(代表) TEL(053)460 — 5676(代表) TEL(053)68 — 6210(代表) TEL(0564)25 — 0275(代表)
近畿•四国地区	医 一 所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所	次田市南全田19-47 次田市南金田18-47 次田市南金田18-47 京都市从現場(19日中國町14 後後日上海(19日中國町14 後後日上海(19日本) 海辺市上海(19日本) 海辺市上海(19日本) 海辺市北海(19日本) 海辺市北海(19日本) 海辺市北海(19日本) 海辺市北海(19日本) 海辺市北海(19日本) 海辺市(19日本) 海辺市(19日本) 海辺市(19日本) 海辺市(19日本)	〒564 〒564 〒760 〒612 〒672 〒522 〒780 〒770 〒620 〒791 〒668	TEL(05) 380-2111(代表) TEL(06) 386-5670(代表) TEL(06) 386-5670(代表) TEL(06) 3845-1711(代表) TEL(075)643-2002(代政) TEL(076)34-2911(代表) TEL(078)34-6720(代表) TEL(078)32-4027(代表) TEL(0773)22-4027(代表) TEL(0773)22-4027(代表) TEL(0773)22-4047(代表) TEL(0795)24-4107(代表) TEL(0795)24-4107(代表)
中国地区	広の国外を通出という。	広島市安佐南区佐福3-27-20 広島市安佐南区標準3-27-20 広島市安佐南区 (新雄3-27-20 時間 (東京 20-25) 米子市自2 (東京 20-25) 東京 20-25 福山市 8日 27-25 福山市 8日 27-25 福山市 8日 27-25 田本市総治前978 大貸ビル1F	〒731-01 〒731-01 〒700 〒683 〒745 〒721 〒693	TEL(082)871 — 3310(代表) TEL(082)871 — 3315(代表) TEL(086)243 — 7751(代表) TEL(0869)33 — 8157(代表) TEL(084)25 — 5567(代表) TEL(084)452 — 367(代表) TEL(0863)21 — 8898(代表)
九州地区	店一所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所	福岡市博多区東比部2-2-40 福岡市博多区東比部2-2-40 北九州市小島北区東岩2-6-4 展児島市田上7-16-5 展本市尾ノ上-11-12 長韓県西保育勝津朝左底海浜田74-1 至時市基础-5-9-2 大分市湯原68-8-1	〒812 〒812 〒803 〒890 〒862 〒851-21 〒880 〒870-01	TEL (092)474—5771(代表) TEL (092)474—5771(代表) TEL (093)592—6611(代表) TEL (093)592—6611(代表) TEL (093)587—7361(代表) TEL (093)587—7361(代表) TEL (093)582—7710(代表) TEL (093)529—1680(代表) TEL (093)523—5161(代表)
沖縄地区	沖縄出張所	浦添市大平392-1	⊤901-21	TEL(098)8790677(代表)

本社·工場 三条市東新保7-7 柏 绮 工 場 柏崎市宝町2-58

∓945

TEL(0256)32-2111(大代表)

TEL(0257)23-5175(代表) 長岡工場 長岡市下条町倉ノ湖1069 〒940-11 TEL(0258)22-2121(代表)


株式会社 二月 四十十

CORONA

コロナ半密閉式石油ストーブ 取扱説明書



正しく使って上手に節約



このたびはコロナ石油ストープ(SV形) をお買い上げくださいましてありがとう **ございました。**

で使用になる前に、必ずこの取扱説明書 をよく読んで、正しく使用してください。 まちがった取扱いは思わぬ事故や故障の 原因となります。

お読みになった後も取扱説明書は保証書 と共に必ず保管してください。



もくじ

	■取扱編 ページ
	1.特に注意していただきたいこと、
	安全のために必ずお守りください… 1~4
	2.使用する場所4
	3.各部の名称 5~6
	4.使用前の準備7~9
	5.使用方法10~13
	6.安全装置13
	7. 日常の点検・手入れ14~18
	8 . 定期点検18
	9.故障・異常の見分け方と処置方法19
	10. 部品交換のしかた20
	11. 保管(長期間使用しない場合)20
	12. 仕様21
	13. アフターサービス22
	14. 据付け23~24
	■工事編
35	1.安全のために必ずお守りください…25~27
	2.開こん28
	3.据付け28~30
	4.煙突の取付け31~32
	5.試運転······33~34
	la de la contrarior de la companya d



1. 特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あな たや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を しています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本 文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危 険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



▲記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれてい ます。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソリン禁止)が描か れています。



の記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントか) ら抜いてください)が描かれています。

小危険


●ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



●外れ危険

煙突が正しく接続されているか点検してください。 外れていると運転中に排ガスが室内にもれて、危険 です、



●煙突の閉そく危険


煙突がつまったり、ふさがれたりしていないことを 確認してください。閉そくしていると運転中に排ガ スが室内にもれて、危険です。





●衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。



●スプレー缶厳禁

殺虫剤などのスプレー缶をストーブの上や前に放置 しないでください。



熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。

♪ 注意

●カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいものを近づけないでください。 火災が発生するおそれがあります。



●給油時消火

給油は、必ず消火してから行ってください。 火災のおそれがあります。



●異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。





●高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部、煙突、枠上部に手などふれないで ください。 やけどのおそれがあります。





⚠ 注意

●やかんのせ禁止

やかんなどをのせないでください。 振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけど のおそれがあります。



●分解修理の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理は、危険です。



●腰をかけたり、物をのせないで

腰をかけたり、やかんや花びんなどの物をのせないでください。 やけどしたり、ストーブが変形することがあります。 また、水が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。



●改造使用の禁止

改造して使用しないでください。 また、ストーブや煙突には床暖房用の熱交換器などを取り付けな いでください。 火災や排ガスが室内にもれる原因となり危険です。



●換気扇使用禁止

ストーブを使用している同室内で換気扇を使用しな いでください。立消えして爆発燃焼するおそれがあ ります。



●電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりし ないでください。




また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引 き抜かないでください。

火災や感電の原因になります。

●電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込ん でください。





●長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないとき又は保管するときは、必ず電源プラグをコ ンセントから抜いてください。 火災や予想しない事故の原因になります。



●電源プラグのお手入れを

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属物を除去してくだ



ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因になりま

●初めてお使いになるときの注意

初めてお使いになるときは耐熱塗料などが焼付くまで煙と臭いが 出ます。しばらくの間窓をあけて部屋の換気を行ってください。 また、小鳥や小動物などに影響する場合が考えられますので、こ の間は部屋に入れないでください。



2. 使用する場所

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。

安全に使用するために





●マントルピースなどには据え付けないでください。







●標高が1000mを越える高地では使用しないでください。 空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足し ます。

効果的に使用するために


- ●部屋の保温を工夫し、部屋の温度の調節を心がけましょう。
- ●ストーブの周辺に障害物があると部屋の温度にむらができるばかりでなく、ふく射熱によっ てストープ本体の温度が上昇して危険です。 使用場所には十分注意して効果的に使用してください。

外 観 図





構造 図



燃料

燃料は必ず灯油 (JIS 1 号灯油) を使用してください。

- <u>↑ 危険</u> ガソリンなど揮発性の高い油は、火災の原因になりますので絶対 に使用しないでください。
- ●変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などは、絶対に使用しないでください。
- ●灯油は、必ず火気・雨水・ごみ・高温及び、直射日光を避けた場所に保管してください。




給油


■給油の際の手順と注意



- 1.必ず消火してください。
- 2. 送油バルブを閉じてから、送油ホース継手スリーブを引きもどして送油ホース継手をはずしてください。



3.タンク固定金具をゆるめ、油タンクを取りはずします。



- 4.給油□ふたをはずし市販の給油器具で灯油を給油してください。油量計の針が「満」をさしたら給油をやめてください。
- 5.もとどおり油タンクをストーブに取り付けてください。 必ずタンク固定金具で固定し、送油ホース継手はスリー ブを引きもどしながらプラグに"カチッ"と音がするま で確実に押し込んでください。
- ●給油が終わりましたら、給油口にあるろ網を取り出して水やごみを捨ててください。 ろ網は必ずもとどおり取り付けてください。
- ●給油の際に、水・ごみなどを入れないよう特に注意してください。


- ■給油口ふたは、確実に締めてください。
- ■こぼれた灯油はよくふきとってください。
- 燃料切れの注意

油タンクを一旦空にしますと、送油経路内に空気がたまり、正常に送油ができなくなることがあります。


油タンクは空にしないように注意してください。

点火前の準備と確認

■安全装置のセット、取扱上の注意



- 対震自動消火装置のセット 対震自動消火装置セットレバーをもどらないところまで 押し下げてください。 (セットしなければ使用できません。)
- ●対器自動消火装置セットレバーのセットは、静かに押し下げてください。
- ●ストーブは傾斜している場所や、グラグラする場所では使用しないでください。 (消火装置が誤作動する原因になります。)
- ●ふだんは、対震自動消火装置による消火(ストーブに強い衝撃をあたえて消火すること)を 絶対にしないでください。
- ●作動後はもとどおりにセットしてください。



- 油量調節器のセット 油量調節器リセットレバーを「カチン」と音がするまで 下に押します。
- ●ストープの油量調節ダイヤルは必ず「消火」にしておいてください。
- ●油量調節器リセットレバーは、静かに押してください。又、油タンクの送油バルブを開いた 状態でリセットレバーを長く押していますと、油量調節器より油があふれ出ることがありま すので注意してください。

5. 使用方法

点火前の準備と確認

送油経路の油もれ確認

●油タンクや送油管の接合部などから油もれがないかどうか確認してください。

電気配線の確認


- ▲ 注意 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差し込んでください。
- ●電源コードが煙突などの高温部にふれるおそれのないことを確認してください。

ご注意 電源プラグ・コードの発熱・発火を防ぐために……


- ●電源は、必ず適正配線された単相100Vのコンセントを使用してください。
- ●電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。

点 火

1.油タンクの送油バルブを開いてください。




2.油量調節ダイヤルの「点火」を矢印に合わせます。 (図はSV-200BSの場合)



3.電源スイッチ「入」を押してください。 ヒータランプが点灯して点火ヒータが赤熱し、しばらく すると着火します。

火力調節




ヒータランプ消灯(点火後15分位)後、油量調節ダイヤルを 目盛「1」~「6」の間で、ご希望の火力に合わせてください。

火力調節


■炎の状態

ストーブの据付けやドラフトの関係で、炎は多少変化します。

消火



1.油量調節器リセットレバーを "カチン" と音がするまで 押し上げ……



2.油量調節ダイヤルの「消火」を矢印に合わせます。 火が消えたことを確かめたら電源スイッチ「切」を押してください。

油タンクの送油バルブを閉じてください。

- <u>↑ 注意</u> 2日以上家をあけるなど、長時間使用しない場合は念のため電源プラグをコンセントから抜いておいてください。
- ●消火後は必ず電源スイッチを切ってください。 「入」のままにしておきますとしばらくしてヒータランプが点灯し、点火ヒータが赤熱したままとなります。
- ●外出のときは、必ず消火してください。

消火後、再点火するときの注意

■油量調節ダイヤルで消火した直後の再点火

●消火直後の再点火は、15分位待って、ポットパーナが冷却し、ヒータランプが点灯したら油 量調節ダイヤルの「点火」を矢印に合わせてください。

消火後すぐ灯油を流しますと、ポットバーナの余熱で暖められた灯油に一度に火がついて炎 が高く上昇することがあり危険です。

■灯油が自然に切れて消火し、再点火するとき

- 1.油量調節ダイヤルを「消火」にし、電源スイッチを切ってください。
- 2. 給油して、ストーブが冷却していることを確かめてから、
- 3.油量調節ダイヤルの「点火」を矢印に合わせて、電源スイッチを入れてください。 このとき必ずヒータランプが点灯していることを確かめてください。 ヒータランプが点灯していない場合は、油たまりとなりますので、油量調節ダイヤルを一旦 「消火」にし、ヒータランプが点灯したら、油量調節ダイヤルの「点火」を矢印に合わせてく ださい。

ポットバーナに油をためてしまったとき

●消火しているときに油量調節ダイヤルをうっかり開きっぱなしにすると、ポットバーナに灯油が たまります。

このまま点火すると異常燃焼したり、点火不良となります。

ボロ布などでポットバーナ内の灯油をふきとってから点火してください。(17ページ「ポットバーナの掃除」参照)

●ポットバーナに油がたまったことに気づかないで点火したときは、ポットにたまった灯油が燃え つきるまで炎が大きくなって燃焼します。

このようなときはすぐ油量調節ダイヤルを「消火」に合わせ、たまった灯油が燃えきって正常火力にもどるまでそのままお待ちください。

正常火力になったら油量調節ダイヤルを希望の目盛に合わせてください。

7. 日常の点検・手入れ

使用上の注意

本書の「特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください」の他に、次の項目についても注意してください。

●天板ガードは、地震などにより可燃物が落下したときなどに火災を防止するためのものです。 やむをえず取りはずした場合は、必ずもとの状態に取り付けておいてください。

6.安全装置

対震白動消火装置

●地震(震度約5以上)や強い振動、衝撃を 受けた場合、自動的に消火します。

- ●地震によって作動した場合、周囲の可燃物、 ストーブの損傷、油もれ、煙突の外れなど異常がないことを確認してから再点火してください。
- ●再点火は油量調節ダイヤルを「消火」に合わせてから対震自動消火装置セットレバーをセットし、ポットバーナが冷却してヒータランプが点灯したら、油量調節ダイヤルを「点火」に合わせて使用してください。

停電安全装置

停電や電源プラグが抜けたときは自動的に安 全油量に切り替わり、自然通気で燃焼します。

煙突の高さが標準寸法以下(31ページ参照)の場合はうまく燃えませんので消火してください。

通電後は自動的に油量調節ダイヤルの火力で強制通気燃焼にもどります。

点検、手入れのときの注意

点検・手入れは消火後、ポットバーナが冷却してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

△ 注意 電気部品の分解や市販品との交換は絶対にしないでください。

点検、手入れの必要項目、時期、方法

- 周囲の可燃物 (使用ごと)
 - ▲ 注意 ストーブの周囲は、常に整理・掃除し、燃えやすいものを置かないでください。
- ■ほこり・汚れ (使用ごと)
 - ●ほこりや汚れをそのままにしておきますと、油がしみたりして危険です。 ストーブはいつも清潔にしてご使用ください。
- ■油もれ・油のたまり・油のにじみ (使用ごと)
 - ●置台・油タンクに油もれ・油のたまりや油のにじみがないか、ときどき点検してください。
 又、給油の際にこぼれた灯油は、よくふきとってください。
 - ●油もれのある場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

点検、手入れの必要項目、時期、方法


■油タンク (シーズンの初め、適時)

油タンク内には、水やごみがたまりやすく、多くたまるとストーブの方へ流出して灯油の流れを妨げて十分な火力が出なくなります。

ときどき、次のように水を抜いてください。



1.給油口より給油ポンプなどで、油タンク内の灯油を排出してください。



2.油タンク内の残った灯油や水は、油タンクをさかさにして、給油口から容器に排出してください。

■煙突の接続部のゆるみ及びトップの周囲 (シーズンの初め、適時)


- ●煙突の接続部、煙突トップのはずれがないかを点検してください。煙突が腐食して、穴があいているものは危険ですので新しい物と交換してください。
- ●煙突の近くには、燃えやすい物を置かないでください。
- ●煙突内は結露で生じた水滴が凍ってつまると危険です。点火時に、煙突のつなぎ目やストーブより異常な煙が出たら消火して、煙突内部を点検してください。

■油量調節器のストレーナの掃除 (シーズンの終わり)

●油量調節器には、水分やごみを除くためのストレーナがついています。 水やごみがたまると、灯油の流れを妨げて、十分な火力が出なくなります。 シーズンの終わりには、次のように掃除してください。



1.油タンクの送油バルブつまみを閉じてください。






- 2.ストレーナの掃除口に荷札などの厚紙を差し込んで、油ガイドを作り、その下に容器を置いてストレーナの止め ねじをゆるめてはずしてください。
 - 油量調節器内の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。
- 3.こし網を取り出して、きれいな灯油の中ですすぎ洗いを してください。(水で洗わないでください。)

組み立てるときは

- ●ストレーナゴムバッキンを忘れないようにしてくだ さい。
- ●ストレーナを逆に入れないでください。
- ●ストレーナの止めねじを固く締め付けてください。
- ●油もれがないか確かめてください。

■燃焼用送風機の掃除 (年1回以上)

●燃焼用送風機ファンにごみやほこりがたまると、送風力が弱くなり燃焼が悪くなったり、音が大きくなってくることがあります。このようなときには、ファンのほこりを取り除いてください。



油タンクを取りはずしてからケースをはずし、燃焼用送風機に組み込まれている風量制御板をはずしてブラシなどで静かにほこりを取り除いてください。

- ●掃除が終わりましたら、もとどおりに取り付けてくださ い。
- ●燃焼用送風機ファンに力を加えますと、曲がりや傾きが生じて、回転のときに音が出ますので力を加えないようにしてください。

■点火ヒータの点検 (シーズンの初め)

●点火ヒータや点火しんにすすが付着しますと、赤熱が低下したり、油の吸上げが悪くなったりして点火しにくくなり、着火不良の原因になります。

ときどき、点火時燃焼筒ふたをはずして燃焼筒の中をのぞき、点火ヒータが正常に赤熱して 点火するか確認してください。

点火ヒータの脱着は入念に行う必要がありますので(燃焼用空気の気密性保持のため)、必ず お買い求めの販売店に依頼してください。


点検、手入れの必要項目、時期、方法

■ポットバーナの掃除 (適時)

●ポットバーナにすすがついて、炎の形が不揃いになったときや、ポットバーナの底にすすや カスがたまりすぎて着火がおそくなったときは、次のようにしてすすを取り除いてください。



1.天板ガードをはずし、燃焼筒ふたをはずしてください。



2.燃焼リングを取り出してください。



3.点火ヒータ、点火しんをいためないように、ポットバーナ内部のすすをドライバーなどでかき落としてから、布などでふきとってください。

掃除が終わりましたら、もとどおり正しく組み立ててくだ さい。

- ●組立てのとき燃焼リングは上下逆に入れないよう注意してください。「上」の刻印を確かめてください。
- ●ボットバーナ、燃焼リングを損傷したまま使用しますと、燃焼が悪くなります。ドライバーなどでつついてみて穴があいたり、欠けた場合は新しいものと交換してください。

■のぞき窓の掃除 (適時)

- ●煙突の設置不良のときや油量を絞りすぎたとき、あるいは、油たまりをおこしたりしますとのぞき窓がすすけることがあります。 のぞき窓がすすけて炎が見えにくくなったときは、燃焼筒ふたをはずして、のぞき窓をふいてください。
- ●のぞき窓には、水をかけたり、衝撃を与えたり絶対しないよう注意してください。

■地震などの災害が発生したときの点検について

- ●地震などの災害が発生し、ストーブに振動や衝撃が加わったときは、運転前に必ず次の点検を行ってください。
- 煙突まわりのはずれ、もれの確認 点検で異常が見つかった場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

8. 定期点検

長期間ご使用になりますと、ストーブの点検が必要です。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買いあげ店又は、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

9. 故障・異常の見分け方と処置方法

使用中に異常がありましたら、次表により原因を調べて処置をしてください。 原因のわからないときや、処置のむずかしいときは、お買い求めの販売店又は、お近くのコロナ お客様ご相談窓口にご連絡ください。

現象原因	電源が入らない	点火しない	炎が大きくならない	黒煙を出して燃える	使用中に消火する	油もれがある	においがする	。 必要 方法
点火ヒータの断線		0						販売店に修理を依頼する
点火ヒータと点火しんとの位置関係 が悪い		•						販売店に修理を依頼する
対震自動消火装置が作動した		•						セットレバーを矢印位置にセットする
送油バルブが閉まっている		0			0			開く
油量調節器リセットレバーがセット されていない								油量調節器リセットレバーをセット する
油量調節器の水、ごみの目づまり			•		•			送油バルブを締めてストレーナをは ずして掃除する 油タンクの水を抜く
油量調節器の故障	Ni.	9	0	•		42.03	in the	販売店に修理を依頼する
ストーブが傾斜している	A T	-1 N I	786.	•		.ăţi		ストープを水平に調節する
煙突の横引きが長過ぎる 煙突が短い。煙突が細い			.33	•		17	111	煙突設置基準の通り直立部分を増す φ106mmの煙突を使用する
煙突のドラフトが強過ぎる			•					煙突の高さを調べる ドラフトレギュレータを付ける
煙突工事不適当のため、逆風現象が ある					0			煙突の取付けを適正にする
煙突のつまり				0	0		•	煙突を掃除する
燃焼リングの取付けが悪い				•				正しく取り付ける
燃焼用送風機にほごりがたまって風 が弱くなっている				0				燃焼用送風機ファンのほこりをブラ シなどで掃除する
サーモスタットの故障		0						販売店に修理を依頼する
電源スイッチの故障	0	0						販売店に修理を依頼する
点火トランスの故障		0						販売店に修理を依頼する
ポットバーナ内にすすがたまってい る		•	0	•				ポットバーナ内のすすをとる
送油ホース継手がゆるんでいる						•		締め直す

10. 部品交換のしかた

△注意 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要の場合には、 お買い求めの販売店又は、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術 管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる販売店にご相談ください。

部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。

部品ご入用の際には、コロナ製品取扱販売店で必ず**コロナ純正部品**とご指定ください。 純正部品以外の部品をご使用になりますと、性能が十分に発揮されないばかりか、ストープを 損傷したり思わぬ事故の原因になります。

11.保管 (長期間使用しない場合)

設置したままで保管する場合や、しまわれるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領で保管してください。

- 1. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - ▲ 注意 設置したままで保管する場合も必ず、電源プラグは抜いてください。
- 2.油タンクの灯油はすっかり出してください。
 - ●中に水分やごみを残したままにしておきますと、油タンクが腐食する原因になります。
- 3.油量調節器の中の灯油を抜いてください。
- 4. 塗装部分は、しめった布で汚れを落としてから、からぶきしてください。
- 5. 燃焼筒のサビなどがあるところをペーパーで磨き 「補修用の塗料」 (別売) で塗装してください。
- 6.内部のごみやほこりを取り除いてください。
- ●傾けたり、横倒しの状態では絶対に保管しないでください。
- ●取扱説明書は大切に保管してください。

12.仕様

形	式	0)	郊	び	SV-150BS SV-200BS					
種					類	ポット式・屋内用・強制通気形・自然対流形					
点	火		方	-	式	正火点 ア					
使	用		燃		料	灯油 (JIS 1 号灯油)					
燃	料消	書	量	最	大	1.74L/h	2.4L/h				
Mili	נוע דיני		<u> </u>	最	ДΛ	0.36L/h	0.66L/h				
発	大量				大	60,030kJ/h (14,340kcal/h)	82,800kJ/h (19,780kcal/h)				
				最	/]\	12,430kJ/h (2,970kcal/h)	22,770kJ/h (5,440kcal/h)				
繞	効		茲	最	大	68%	68%				
	, , ,			最	/J\	58%	58%				
暖	房	出	力	最	大_	11.3kW (9,750kcal/h)	15.6kW (13,450kcal/h)				
				最	Ŋ١	2.0kW (1,720kcal/h)	3.66kW (3,150kcal/h)				
嬈	効		率	最	高	68% (目盛6)	68% (目盛6)				
				最	低	58%(目盛1)	58% (目盛1)				
油	タ・コ	/	ク	容	量	15.5 L	20L				
標		適		温明	爰地	木 造 46㎡(28畳)まで コンクリート 64.5㎡(39畳)まで	木 造 64.5㎡(39畳)まで コンクリート 89㎡(54畳)まで				
际	4	ue.	室	寒)	令地	木 造 50㎡(30畳)まで コンクリート 77.5㎡(47畳)まで	木 造 67.5㎡(41畳)まで コンクリート 105.5㎡(64畳)まで				
外	形 寸	法	(置台	を含	む)	高さ755mm 幅685mm 奥行420mm	高さ885mm 幅735mm 奥行470mm				
質					量	32.5kg	41.0kg				
電	源電圧	及	びょ	司 波	数	100V 50/60Hz					
定	格消	¥ 	費	電	カ	点火時 78/77W 点火時 77/76W 燃焼時(大)22/20.5W(小)11/10.5W 燃焼時(大)27.5/25W(小)15.5/15V					
煙	突の)	凾	Ω,	径	106㎜ (3寸5分)					
煙	突の壁	貫通	語	の引	径	110	Omm				
排	気		温		度	₹ 640°C 670°C					
安	全		装		置	対震自動消火装置					
付		属			品	置台1個、天板ガード1個、	しゃ熱板1個(SV-200BS)				

標準適室は、社団法人・日本ガス石油機器工業会の算定基準によります。

13.アフターサービス

保証について

- ●このコロナ石油ストーブには保証書がついています。「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買いあげいただいた日から1年間です。
- ●次のような原因による故障及び、事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
 - ■変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
 - ■誤った使用方法による故障や事故。

■修理を依頼されるとき

- ●本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」(19ページ参照)の頃にしたがって調べてもよくならないときは、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店又は、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ●保証期間中であれば保証書の規定にしたがって無料修理させていただきます。

■保証期間がすぎているときは

- ●お買い求めの販売店にご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。
- ■補修用性能部品の最低保有期間
 - 石油ストーブの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。
 - この期間は、通商産業省の指導によるものです。

据付け場所の選定及び標準据付け例

据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。 取扱説明書(工事編)の「安全のために必ずお守りください」をお読みになり、販売店又は据付業者 とよくご相談してください。また、「標準据付け例」については、26ページを参照してください。

据付け後の確認

据付けが終わりましたら、もう一度、取扱説明書(工事編)の「安全のために必ずお守りください」をお読みになり、取扱説明書(工事編)に記載されているとおり据え付けられているかどうかを確認してください。

試運転

試運転は販売店又は据付業者とご一緒に必ず行ってください。

運転準備


- ▲ 注意 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差し込んでください。
- ●油タンクに給油し、送油バルブを開いて送油経路に油もれがないか確かめてください。
- ●安全装置をセットしてください。

| 対震自動消火装置のセット

油量調節器リセットレバーのセット


●油量調節ダイヤルは「消火」に合わせておいてください。

河運転



- 油量調節ダイヤルの「点火」を矢印に合わせます。
 (図はSV-200BSの場合)
- 2.電源スイッチ「入」を押してください。 ヒータランプが点灯して点火ヒータが赤熱し、しばらく すると着火します。
- 3.ヒータランプ消灯後、油量調節ダイヤルを目盛「1」~ 「6」の間で調節し、火力が変化することを確かめてください。
- ●ポットバーナに灯油が流れ出るまでに時間がかかり、着火が遅れます。
- ●初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼付くまで煙と臭いがでます。 しばらくの間、 窓をあけて部屋の換気を行ってください。
- ●ドラフトの関係で炎は多少変化することがありますが異常ではありません。(炎が片燃えなどする場合は、煙突の設置状態などを確認してください。)

■消火の手順



- 1.油量調節ダイヤルの「消火」を矢印に合わせます。
- 2. 火が消えたことを確かめポットバーナが冷却してから、 電源スイッチ「切」を押してください。
- 3.油タンクの送油バルブを閉じてください。
 - ●消火後は必ず電源スイッチを切ってください。「入」の ままにしておきますとしばらくしてヒータランプが点 灯し、点火ヒータが赤熱したままとなります。
- ●正常運転しない場合は、19ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」を参照してください。
- ●長期間の保管後、再び設置する場合も「試運転」の手順にしたがい、試運転を行ってください。



1. 安全のために必ずお守りください

この工事説明書には、安全に正しく据え付けていただくために、いろいろな絵表示が 記載されています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して から、本文をお読みになり据付け工事を行ってください。



能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った据付けをすると、人が傷害を負う危険が想定さ れる内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれてい ます。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

魚警告

●据付けや移動は、販売店へ依頼すること ご自分で据付けをされ不備があると感電や火災の原因になります。



●火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事は指定 の工事店に依頼するなど法令の基準を守る



●屋内排気禁止

必ず屋外に排気してください。 排ガスが室内に充満して危険です。







●外れ危険

煙突を確実に接続し、しっかりと固定してください。 風、振動、衝撃などで外れたりすると運転中に排が スが室内にもれて危険です。





小注意

- ●次の場所には据え付けない 火災や予想しない事故の原因になります
 - ●水平でない場所、不安定な場所
 - ●不安定な物をのせた棚などの下
 - ●可燃性ガスの発生する場所又はたまる場所
 - 燃焼に必要な空気を取り入れる空気取入口のない場所又は換気 の行えない場所




- ●付近に燃えやすいものがある場所
- ●階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
- ●防火対策をしていないマントルピース
- ●温室、飼育室など人のいない場所

●可燃物との距離は離す

●ストーブから周囲の可燃物までの離 隔距離は火災予防条例で規定されて います。


図のようにしてください。

●ストーブは付属の置台の上に据え付 けてください。



●家屋貫通部の注意

- 煙突が可燃性の壁などを貫通する部 分は必ずめがね石を使用してくださ
- 小屋裏、天井裏などにある部分は金 属以外の不燃材料で防火上有効な被 覆を行ってください。
- 可燃性の壁・天井・小屋裏・天井裏 などを貫通する部分及び、その付近 では煙突の接続はしないでください。



′地区により異なることがある` ので火災予防条例を参照する。

2. 開こん

△ 注意

●煙突の固定

- 煙突は、風や振動などで倒れないよう支え金具や支え線などで 固定してください。
- ●煙突は、1.5~2mおきに固定金具で固定し、自重を支える部分 は支え又は、吊り金具で堅固に支持してください。




●煙突の点検


取付けが終わったら、もう一度点検してください。 次のような取付けは、危険であったり、不完全燃焼をおこすおそ れがあるので、必ず修正してください。



- ●下り勾配、下向き曲がり禁止
- ●トップと開口部は1m以上 のこと







1 m以上



梱包箱には、次の付属品が入っていますので確認してください。

	部	88	名		個数	用。
置				台	1.	ストーブの下に敷く
天	板	ガ	_	ド	1	上面板の上に取り付ける
しゃ	熱板	(SV-	200E	3S)	1	ベンド(エビ曲)に取り付ける

3.据付け


据付け場所の選定

据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。 25~27ページの「安全のために必ずお守りください」をお読みになり、販売店又は据付業者とよく ご相談してください。また、「標準据付け例」については、26ページを参照してください。

据付け方法

置台の取付けと水平調節

ストーブの下には必ず置台を使用し、ストーブを水平に据え付けてください。








- ●水平器を見ながら4個の調節脚を調節して ストーブを水平に据え付けてください。
- ●水平器を真上から見て、赤丸の中に おもりがあるとほぼ水平です。
- ●ストーブは必ず水平に据え付けてください。燃焼の不具合を生ずるばかりでなく、対震自動 消火装置が正しく作動しないおそれがあります。


据付け方法

■天板ガードの取付け




●左図のように天板ガードをストーブ上部の長穴4カ所に 差し込んでください。

■油タンクの取付け方




1.油タンク側面にタンク固定金具を引っ掛け、固定してく ださい。



2.送油ホース継手のスリーブを引きもどしながらプラグに押し込むと「カチッ」と音がして固定されます。

燃焼リングの取付け確認



●燃焼筒ふたをはずして一旦燃焼リングを取り出し、刻印 文字(上)を上にして、ポットバーナの内部のピンの上に 正しくのせ直してください。

●燃焼リングが傾いて取り付けられたり、ボットバーナの空気穴をふさいでいたりすると黒煙を出したり、異常燃焼します。

煙突の径

●煙突は、直径106mm(3寸5分)を使用してください。

■横引き、立上がりの標準寸法

- ●煙突の立上がり、横引きの標準寸法は、立上がり約3.6m(4本)、横引き約1.8m(2本)です。 横引きが標準寸法より長くなる場合は、その長さの½を立上がりに追加してください。 (結露予防のため、煙突の横引き長さはできるかぎり短く、2m以内にしてください。)
- ●屋外の立上がり部の下端には、水抜きをつけて雨水が入るのを防いでください。
- ●横引きは10分の1以上の上り勾配になるようにしてください。
- ●横引きはできるだけ短くし、ベンド(エビ曲)は3個以下になるようにしてください。 また、露受けアダプター(別売品)などの取付けもご検討ください。 工事店とよくご相談ください。
- ●1本の煙突を他のストーブなどと共用することは避けてください。燃焼が悪くなります。

■煙突先端(トップ)の位置

- ●煙突トップは、屋根面から垂直距離60cm以上離してください。
- ●煙突トップから水平距離1m以内に隣接家屋などの軒があるときは、さらにそれより、60cm以上離してください。
- ●窓などの開口部からは、1m以上離してください。
- ●煙突トップの位置は建物・立木などの状態をみて、あらゆる方向の風が通り抜ける位置にしてください。


トップの形状

●煙突トップには、逆風防止のための「傾斜H形トップ」を取り付けてください。


■ドラフトレギュレータ (別売品)

●風の強い地域及び、煙突がやむをえず極端に高くなる場合は、ダブルドラフトレギュレータ (DR-1)を使用してください。

■集合煙突を利用する場合のご注意




●集合煙突に差し 込む先端は左図 のようにしてく ださい。



●2つ以上のスト ープを使用する ときは、横引部 分の長い方を上 にしてください。

●集合煙突を利用する場合は、設置方法などについて必ず専門業者にご相談してください。

煙突の取付け図



「煙突の先端から水平距離1m以内に建物の軒がある場合は、その軒から60cm以上高くすること。 煙突の先端から1m以内に建物の開口部(窓)がないこと。

- ●※印寸法は、煙突が本体から1.8 mを 越える場合は15cm以上。
- ●煙突は、固定金具で1.5~2m間隔に固定すること。
- ●設置の場合は当該地区の火災予防条例 にしたがってください。
- ●風の強い地域では、必ず、ドラフトレ ギュレータを取り付けてください。
- ●結露水が出る場合には、露受けアダブターを取り付け排出した結露水は、容器に受けてください。
- 結露予防のため、煙突の横引き長さ はできるかぎり短く、2m以内にし てください。


編結露水の処理

●煙突の横引き部に結露水が出る場合は、別売の露受けアダプター(USB-1)又、集合煙突の 凍結予防には煙突凍結防止ヒータ(USB-3)をご使用ください。 販売店にご相談ください。 試運転は使用者とご一緒に必ず行ってください。

運転準備


- ▲ 注意 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差し込んでください。
- ●油タンクに給油し、送油バルブを開いて送油経路に油もれがないか確かめてください。
- ●安全装置をセットしてください。 (対震自動消火装置のセット 油量調節器リセットレバーのセット)
- ●油量調節ダイヤルは「消火」に合わせておいてください。

運転



- **1.**油量調節ダイヤルの「点火」を矢印に合わせます。 (図はSV-200BSの場合)
- 2.電源スイッチ「入」を押してください。 ヒータランプが点灯して点火ヒータが赤熱し、しばらく すると着火します。
- 3.ヒータランプ消灯後、油量調節ダイヤルを目盛「1」~ 「6」の間で調節し、火力が変化することを確かめてくだ さい。
- ●ボットバーナに灯油が流れ出るまでに時間がかかり、着火が遅れます。
- ●初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼付くまで煙と臭いがでます。しばらくの間、窓をあけて部屋の換気を行ってください。
- ●ドラフトの関係で炎は多少変化することがありますが異常ではありません。 (炎が片燃えなどする場合は、煙突の設置状態などを確認してください。)

■消火の手順



- 1.油量調節ダイヤルの「消火」を矢印に合わせます。
- **2.**火が消えたことを確かめポットバーナが冷却してから、 電源スイッチ「切」を押してください。
- 3.油タンクの送油バルブを閉じてください。
 - ●消火後は必ず電源スイッチを切ってください。「入」の ままにしておきますとしばらくしてヒータランプが点 灯し、点火ヒータが赤熱したままとなります。
- ●正常運転しない場合は、19ページ「故障·異常の見分け方と処置方法」を参照してください。
- ●長期間の保管後、再び設置する場合も「試運転」の手順にしたがい、試運転を行ってください。